

録画データ再生アプリケーション

CamPlay

取扱説明書

見出し	ページ数
§ 目次	1
§ CamPlayについて	2
再生画面について	2
PC内に録画データがある場合	2
§ CamPlayの起動方法	3
§ 録画データを再生する	4
再生画面について	4
PC内に録画データがある場合	4
NASに録画データがある場合	7
複数のデータを再生する場合	9
§ AVIファイルへ変換する	11
§ スナップ写真を開く	13
§ 録画データを削除する	14
§ スナップ写真を削除する	16
§ 他のPCに録画データをコピーする	17
§ 他のPCにスナップ写真をコピーする	19
memo	23

▼ CamPlayとは

CamPlayは、CamViewで録画されたデータを再生するためのソフトです。

▼ CamPlay・CamViewの再生操作の違い



CamPlayの特徴

- ①録画データの連続再生や倍速再生が可能です。
- ②PC内、もしくは同一ネットワーク内のデータのみ再生可能です。
- ③microSDカードは、カメラにセットした状態では録画データの再生ができません。
 - ※CamPlayでmicroSDカードの録画データを再生する場合、
カメラからmicroSDカードを取り外し、PCにセットする必要があります。
 - ※microSDカードのデータ再生はCamViewで行うことをお勧めします。

CamViewの特徴

- ①録画ファイルごとの再生のみ可能です。（連続再生不可）
- ②倍速再生ができません。
- ③遠隔地にあるmicroSDカードやNASの録画データを再生できます。


- ① デスクトップ上のCamPlayアイコンをダブルクリックするか、CamViewから「CamPlay」アイコンをクリックします。



- ② CamPlayが起動します。



▼ 再生画面について




▼ PC内に録画データがある場合


- ① 画面左上の「録画を開く」をクリックします。



② 録画データウィンドウがひらきます。




③ 再生したい日付のファイルを選択します。




- ④ 再生したいカメラ名をクリックします。
クリックされたカメラ名は赤色に変わります。
録画バーの背景がオレンジ色になり、全ての時間帯が再生対象となります。



- ⑤ 再生時間帯を変更する場合は、カラーバー上で、再生したい時間帯をドラッグして選択してください。
選択した部分はオレンジ色で表示されます。



- ⑥ 「再生」をクリックします。



- ⑦ 自動的に画面が切り替わり、録画データが再生されます。




▼ NASに録画データがある場合


！注意

- ・ パソコンと同じLAN内にあるNASのみ、再生可能です。
- ・ 遠隔地（LAN外）にあるNASを再生する場合は、CamViewから再生してください。


- ① 画面左上の「NASを開く」をクリックします。



- ② 「ブラウザ」をクリックします。



- ③ 「NASにログイン」の画面が開いたら、「近くをスキャンする」をクリックします。




- ④ NAS内の「Recording」フォルダを選択し、「OK」をクリックします。



- ⑤ 録画データ画面に戻ります。再生したい録画ファイルを選び、再生します。

※再生の方法は「PC内に録画データがある場合」の③～④を参照してください。




▼ 複数のデータを再生する場合


! 注意

- ・ 同時再生できる録画データは「同日」「同時時間帯」に録画されたデータに限られます。
- ・ 再生は録画した時間順に行われます。
録画された時間にならなければ、画面に映像が再生されません。
- ・ 最大で16台の録画データを再生できます。


① 再生したい日付のファイルを選択します。




② 同日に複数の録画データがある場合、録画された分のカメラ名が表示されます。




③ 再生したいカメラ名をクリックすると、カメラ名が赤くなり、カラーバーの背景がオレンジ色になります。



- ③ 「再生」をクリックします。



- ④ 選択したデータが再生されます。



▼ 録画データをAVIファイルへ変換する

録画データをAVIファイルに変換すると、Windowsメディアプレーヤーで再生することができます。DVDに保存する場合などにも便利です。

- ① AVIファイルに変換したい録画データを再生します。



- ② AVIファイルに変換したいファイルの開始時間になったら、「開始時間」をクリックします。

※録画終了時間まで、動画を再生する必要があります。長時間のデータであれば、「+」マークを押し、倍速再生することも可能です。



- ③ 変換を終了したい時間になったら、「停止時間」をクリックします。



- ④ 「変換する」をクリックします。



- ⑤ 「AVIに変換」のウインドウが開きます。
「ブラウザ」をクリックして、AVIファイルの保存場所を指定します。
ファイル名を変更することもできます。



- ⑥ 「変換する」ボタンをクリックします。
変換完了までしばらくお待ちください。




- ⑦ 画面左下に「実行された」と表示されましたら変換完了です。
「開く AVI」をクリックすると、AVIファイルが保存されたフォルダが開きます。



▼ スナップ写真を開く


- ① 「スナップ写真を開く」をクリックします。



- ② 「スナップ写真データ」ウインドウが開きます。ファイルは再生時間順に表示されますので、開きたいスナップ写真をダブルクリックしてください。




- ① CamPlay画面の左下にある「設定」ボタンをクリックします。ディレクトリ設定画面が開きます。




「設定」ボタン

- ② ディレクトリ設定画面で、My録画フォルダの「開く」ボタンをクリックします。録画フォルダ（Recording）画面が開きます。



「開く」ボタン


- ③ カメラ毎のカメラフォルダが表示されますので、以下の何れかの方法（15ページ参照）で録画ファイルを削除します。



カメラフォルダ

A. カメラ全体の録画ファイルを削除する


削除したいカメラフォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。



B. 日付単位で録画ファイルを削除する

削除対象のカメラフォルダをクリックする。選択したカメラフォルダ画面が開き、日付フォルダが確認できます。

削除したい日付フォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。




C. 時間単位で録画ファイルを削除する


削除対象のカメラフォルダ→日付フォルダの順にクリックします。選択した日付フォルダ画面が開き、時間毎の録画ファイルが確認できます。

削除したい録画ファイルを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。

※削除の際は、必ず録画ファイル（ファイルの拡張子：crf）とRFDファイル（ファイルの拡張子：rfd）をセットで削除して下さい。



- ① CamPlayを起動し、「スナップ写真を開く」をクリックします。「スナップ写真データ」画面が開きます。




- ② 「スナップショットファイル」フォルダ内にカメラ毎のカメラフォルダが表示されていますので、以下の何れかの方法でスナップ写真を削除します。

A. カメラ全体のスナップ写真を削除する

削除したいカメラフォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除フォルダ」をクリックします。

※カメラフォルダを複数選択しての削除はできません




B. 日付単位でスナップ写真を削除する

削除対象のカメラフォルダをクリックする。選択したカメラフォルダ画面が開き、日付フォルダが確認できます。

削除したい日付フォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。

※日付フォルダを複数選択しての削除はできません。




C. 時間単位でスナップ写真を削除する

削除対象のカメラフォルダ→日付フォルダの順にクリックします。選択した日付フォルダ画面が開き、時間毎のスナップ写真が確認できます。

削除したいスナップ写真を選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。


※スナップ写真を複数選択しての削除はできません。



複数のスナップ写真を複数削除したい場合は、以下の方法で行います。


A. カメラ全体でのスナップ写真の複数削除

①～③の手順（14ページを参照）でSnapshotフォルダ画面を開きます。削除したいカメラフォルダを複数を選択し、カメラフォルダを右クリックしてプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。




B. 日付単位でのスナップ写真の複数削除

①～③の手順（14ページを参照）でSnapshotフォルダ画面を開きます。削除したいカメラフォルダを複数を選択し、カメラフォルダを右クリックしてプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。



C. 時間単位でのスナップ写真の複数削除

①～③の手順（14ページを参照）でSnapshotフォルダ画面を開きます。削除したいカメラフォルダを複数を選択し、カメラフォルダを右クリックしてプルダウンメニューを表示後、「削除」をクリックします。




ご使用のPCに保存した録画データを他のPCにコピーしたい場合の方法です。

- ① CamPlay画面の左下にある「設定」ボタンをクリックします。ディレクトリ設定画面が開きます。



- ② ディレクトリ設定画面で、録画（する）の「開く」ボタンをクリックします。My録画フォルダ（Recording）画面が開きます。




- ③ カメラ毎にカメラフォルダが表示されますので、以下の方法で録画データをコピーします。

A.カメラ全体の録画ファイルをまとめてコピーする

コピーしたいカメラフォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「コピー」をクリックします。


※複数のカメラフォルダをまとめてコピーしたい場合は、コピーしたいカメラフォルダを複数選択します。



B.日付単位で録画ファイルをまとめてコピーする


コピー対象のカメラフォルダをダブルクリックし、コピーしたい日付フォルダを右クリックしてプルダウンメニューを表示後、「コピー」をクリックします。

※複数の日付フォルダをまとめてコピーしたい場合は、コピーしたい日付フォルダを複数選択します。



- ④ ご利用のPCにUSBフラッシュメモリをセットし、マイコンピュータからフラッシュメモリのリムーバブルディスクをダブルクリックします。フラッシュメモリ画面が開きます。

※USBフラッシュメモリ容量が32GBの場合、カメラ1台分で約1週間の録画データがコピーできます。



- ⑤ フラッシュメモリ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーした録画ファイル(7ページの③参照)を貼り付けます。



- ⑥ コピー先のPCで、①～②の手順(18ページ参照)でRecordingフォルダ画面を開き、何れかの録画ファイルをコピーします。

A.カメラ全体の録画ファイル

Recordingフォルダ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーしたカメラフォルダ(18ページの③参照)をRecordingフォルダにコピーします。


※コピーする際、カメラフォルダ名は変更しないでください。変更するとCamPlayが、正常にカメラフォルダを認識できなくなります。

B.日付単位での録画ファイル

1.Recordingフォルダ画面内でコピー元と同じカメラフォルダ(18ページの③参照)があるか確認します。もし、見当たらない場合は、コピー元のカメラフォルダ(18ページの③参照)と同じ名前のフォルダ

※カメラフォルダ作成の際、コピー元のカメラフォルダ名と同じ名前にしてください。別名にするとCamPlayが、正常にカメラフォルダを認識できなくなります。

2.カメラフォルダ画面内で右クリックして、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックし、コピーした日付フォルダ(18ページの③参照)をRecordingフォルダにコピーします。



ご使用のPCに保存したスナップ写真を他のPCにコピーする場合の方法です。

- ① CamPlay画面の左下にある「設定」ボタンをクリックします。ディレクトリ設定画面が開きます。



- ② ディレクトリ設定画面で、スナップショットの「開く」ボタンをクリックします。Myスナップ写真フォルダ (SnapShot) 画面が開きます。




- ③ カメラ毎にカメラフォルダが表示されますので、以下の方法でスナップ写真をコピーします。

A. カメラ全体のスナップ写真をまとめてコピーする

コピーしたいカメラフォルダを選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「コピー」をクリックします。


※複数のカメラフォルダをまとめてコピーしたい場合は、コピーしたいカメラフォルダを複数選択します。



B. 日付単位でスナップ写真をまとめてコピーする

コピー対象のカメラフォルダをダブルクリックし、コピーしたい日付フォルダを右クリックしてプルダウンメニューを表示後、「コピー」をクリックします。

※複数の日付フォルダをまとめてコピーしたい場合は、コピーしたい日付フォルダを複数選択します。




C. 時間単位でスナップ写真をまとめてコピーする


1. コピー対象のカメラフォルダ→日付フォルダの順にダブルクリックします。選択した日付フォルダ画面が開き、時間毎のスナップ写真が確認できます。

2. コピーしたいスナップ写真を選択し、右クリックでプルダウンメニューを表示後、「コピー」をクリックします。

※複数のスナップ写真をまとめてコピーしたい場合は、コピーしたいスナップ写真を複数選択します。



- ④ ご利用のPCにUSBフラッシュメモリをセットし、マイコンピュータからフラッシュメモリのリムーバブルディスクをダブルクリックします。フラッシュメモリ画面が開きます。



- ⑤ フラッシュメモリ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーしたスナップ写真（20ページの③参照）を貼り付けます。




- ⑥ コピー先のPCで、①～②の手順(20ページ参照)でSnapshotフォルダ画面を開き、何れかのスナップ写真をコピーします。

A. カメラ全体のスナップ写真

Snapshotフォルダ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーしたカメラフォルダ（20ページの③参照）をSnapshotフォルダにコピーします。

※コピーする際、カメラフォルダ名は変更しないでください。変更するとCamPlayが、正常にカメラフォルダを認識できなくなります。



B.日付単位でのスナップ写真

1.SnapShotフォルダ画面内でコピー元と同じカメラフォルダ（20ページの③参照）があるか確認します。もし、見当たらない場合は、コピー元のカメラフォルダ（20ページの③参照）と同じ名前のフォルダを作成します。

2.カメラフォルダ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーしたカメラフォルダ(20ページの③参照)をSnapShotフォルダにコピーします。

※カメラフォルダ作成の際、コピー元のカメラフォルダ名と同じ名前にしてください。別名にするとCamPlayが、正常にカメラフォルダを認識できなくなります。

C.時間単位でのスナップ写真




1.SnapShotフォルダ画面内でコピー元と同じカメラフォルダが（21ページの③参照）あるか確認します。もし、見当たらない場合は、コピー元のカメラフォルダ（21ページの③参照）と同じ名前のフォルダを作成します。

※カメラフォルダ作成の際、コピー元のカメラフォルダ名と同じ名前にしてください。別名にするとCamPlayが、正常にカメラフォルダを認識できなくなります。

2.カメラフォルダ内にコピー元の日付フォルダ（21ページの③参照）があるか確認します。もし、見当たらない場合は、コピー元の日付フォルダ（21ページの③参照）と同じ名前のフォルダを作成します。

※日付フォルダ作成の際、コピー元の日付フォルダ名と同じ名前にしてください。別名にするとCamPlayが、正常に日付フォルダを認識できなくなります。

3.日付フォルダ画面内で右クリックし、プルダウンメニューを表示後、「貼り付け」をクリックして、コピーしたスナップ写真ファイル(21ページの③参照)をSnapShotフォルダにコピーします。





▼ memo



▼ memo

▼お問い合わせについて

CamPlayに関するお問い合わせは下記にて対応しております。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 故障時の修理について

ソリッドカメラホームページ

<http://www.solidcamera.net>

- ・ 最新版アプリやバージョンアップのお知らせ
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

お客様相談窓口

ソリッド株式会社

0120-983989

info@solidcamera.net

[対応時間] 9:00 ～ 18:00（土日祝除く）